



1-2




Schnellstartanleitung

GRUNDEINSTELLUNGEN

- 1  
- 2 Wähle die Sprache aus. 
- 3 Lade die Polaroid-App herunter und verbinde* dein Smartphone mit der Kamera. 

* Die Kamera erscheint nicht in der Bluetooth®-Geräteleiste deines Smartphones, da die App automatisch eine Verbindung herstellt.







FILM EINLEGEN

- 1 
- 2  CLICK
- 3 
- 4 
- 5 

Für diese Kamera brauchst du

- I-TYPE FILM
- 600 FILM

EIN FOTO MACHEN

- 1  
- 2 Bei Porträtaufnahmen richtest du diesen Bereich des Suchers auf dein Motiv aus.  Bei Landschaftsaufnahmen richtest du den gesamten Sucher auf dein Motiv aus. 
- 3 Drücke den Auslöser. Der Blitz wird automatisch ausgelöst. 
- 4 Jetzt wird das Foto unter dem Filmschutz ausgeworfen. 
- 5 Schüttele das Foto keinesfalls! Lege es an einen dunklen Ort oder mit dem Bild nach unten auf eine ebene Fläche. 



Der Fokuspunkt befindet sich in der [] Mitte von.

BELICHTUNG EINSTELLEN


Ein  FLASH  Aus

Dunkleres Foto  Helleres Foto 

- +

Schleife befestigen

- 1 
- 2 




Schnellstartanleitung und vollständiges Benutzerhandbuch
 Guide de démarrage rapide et manuel de l'utilisateur complet
 Guía de inicio rápida y manual del usuario completo
 Guida rapida e Manuale dell'utente completo
 Quick Start Guide und komplette Bedienungsanleitung
 快速入门指南及完整用户手册
 クイックスタートガイドとユーザーマニュアル完全版
polaroid.com/i2-manual

Hast du ein Problem oder eine Frage?
 Kontaktiere unser Kundendienstteam
 oder gehe auf Polaroid.com/help

USA/Kanada
usa@polaroid.com
 +1-212-219-3254

EU/Alle anderen Länder
service@polaroid.com
 00800 5770 1500

I-2




- A Blitz
- B Auslöser
- C Filmschutz
- D Kameraobjektiv
- E LIDAR-Entfernungsmesser
- F Sucher vorne
- G Verschluss der Filmklappe
- H Film Door
- I Stativhalterung
- J Einstellung
- K EV-Einstellung
- L Display außen
- M Modus-OK Button
- N EIN/AUS-Taste
- O Blitz Button
- P Befestigung für Schlaufe
- Q USB-C-Ladeanschluss
- R 2.5mm Blitz Sync
- S Sucher

Menüführung



Displays




Fokussentfernung


Richte die Mitte des Autofokus-Bereichs auf dein Motiv. Wenn du den Auslöser halb drückst, wird der Fokus/die Entfernung zum Motiv auf den Displays außen und innen angezeigt.




Fokus - Belichtungssperre



Auf ein Motiv ausrichten




Belichtungsmesser



Polaroid-App

Die Polaroid I-2 kann als eigenständige Sofortbildkamera genutzt werden. Wenn du die Polaroid App herunterlädst, kannst du weitere Funktionen nutzen und deine Fotos noch besser gestalten.



Apple und das App Store-Logo sind Marken von Apple Inc. und in den USA sowie anderen Ländern und Regionen registriert. Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC. Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc.; jede Verwendung dieser Marken durch Polaroid International BV, erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Hergestellt in China für und vertrieben durch Polaroid International BV, 1013 AP Amsterdam, Niederlande. POLAROID, das Farbspektrum und das Classic-Border-Logo sind geschützte Marken von Polaroid. © 2023 Polaroid. Alle Rechte vorbehalten.